









## メタリック・2コートパール色 ボカシ塗装

Metallic・2 Coat Pearl  
for Spot Repair

No	工程	作業内容	ポイント
1	下地処理 	適用下地 自動車新車焼付塗膜、ウルトラサフシリーズ EDシーラーPlus  足付け研磨 プラサフ部                   DRY P600~800 新車焼付塗膜部           DRY P600~1000	◆ プラサフの研磨はP600~800ペーパーで丁寧に研磨すること ◆ プラサフ研磨処理の際に素地が露出した場合には金属素地露出部に再度プラサフを塗装すること
2	脱脂作業 	溶剤系脱脂剤   ワックスオフライト	◆ ワックスオフライトで油分・粉塵をきれいに除去する
3	調合 	塗料調合                               重量比 ハイアートNext 主剤               100 ハイアートNext 強化剤             (5) ハイアートNext プレンドナー     50%	◆ 塗料使用前は十分に攪拌すること ◆ 膜厚が厚くなるような低隠蔽塗色に関しては強化剤を入れること
4	ボカシ剤塗装 	ハイアートNextボカシ剤 (1液) 塗装回数           1~2回	◆ 薄く1~2回、ボカシ部に塗装すること
5	カラーベース塗装 	塗装回数           2~4回 1~3回目       ウェットコート       90~95%隠蔽 4回目以降     コントロールコート     ~100%隠蔽	◆ コート間セッティングタイムは十分に取ること
6	セッティング 	23°C × 10分	
7	クリアー塗装 	各種クリアーに準ずる	

