






## ピュアWSバンパープライマー

初版: 2021/1/20  
改訂: 2024/12/10

### PPバンパー仕様

### Standard Application

No	工程	作業内容	ポイント
1	下地処理 	足付け研磨を行う 適用下地 自動車PPバンパー 新車塗膜、2液ウレタン塗膜  足付け研磨                      DRY P240~400	
2	脱脂作業 	脱脂剤・ウエスにて塗装面を脱脂 溶剤系脱脂剤      ワックスオフライト ↓ 水性脱脂剤              AXUZ DRY エコワックスオフNEW	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 脱脂剤で油分・粉塵をきれいに除去する</li> <li>◆ 水性脱脂剤に使用するウエスは吸水性の高いペーパーウエスの使用を推奨</li> </ul>
3	調合 	塗料調合    重量比 ピュアWSバンパープライマー                      100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 塗料使用前は十分に攪拌すること</li> <li>◆ 希釈剤は不要</li> </ul>
4	塗装 	プライマー塗装                      塗装回数1~2回	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ コート間はツヤが引けるまでエアブロー</li> <li>◆ 推奨膜厚: 3~5 μm/DRY</li> </ul>
5	セッティング 	エアブロー後、15分以上(23℃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ツヤが引けるまでエアブロー</li> </ul>
6	次工程へ		