

使用方法

No.	工程	作業内容	ポイント
1	用途準備	自動車塗膜剥離用 素材がアルミの場合は表面が白く錆びるため ニューリバーの使用は推奨しません	◆ 保護具(防毒マスク、強力耐溶剤手袋、ゴーグル、作業服等)を必ず着用すること
2	剥離	原液を刷毛で剥離箇所に塗布する 刷毛で十分に塗布する 塗膜によっては10分程度で膨れて軟化する 軟化しにくい場合は、ラップ等で溶剤の蒸発を防止し、数時間静置する 軟化した塗膜をカワスキ等で剥がす 剥離終了後は、水で洗い落とす	◆ 使用前によく攪拌すること
3	下塗り塗装	金属面が出た部材に各種下塗り塗料を速やかに塗装こと (放置しておくと錆が発生するため)	