

## ニューサンスピード 速乾シャーシー

初版:2024/12/16

改訂:

### 標準塗装仕様

No.	工程	作業内容	ポイント	
1	下地処理 	適用下地 金属素地	◆ サンドブラスト、ペーパー等で錆等を除去すること	
2	脱脂作業 	溶剤系脱脂剤      ワックスオフライト	◆ ワックスオフライトで油分・粉塵をきれいに除去する	
3	調合 	塗料調合 ニューサンスピード 速乾シャーシー 主剤 ニューサンスピード シナー	重量比 100 30~40%	◆ 塗料使用前は十分に攪拌すること ◆ シナー希釈量はエアースプレーの条件
4	塗装 	塗装回数 1回目      セミウェットコート 2~3回目      ウェットコート	2~3回 ~20%隠蔽 ~100%隠蔽	◆ コート間セッティングタイムは十分に取る こと
5	セッティング 	23°C × 10分		
6	乾燥 	23°C × 6時間		

#### スプレーガン設定

口径(重力式)	エア圧	吐出量	ガン距離	パターン重ね
1.4~1.6mm	0.3~0.4MPa	2~3回転	20~30cm	2/5 - 3/5