TECHNICAL INFORMATION

ウルトラサフ　Fine Plus

初版：2020/2/22
改訂：

標準仕様

Standard Application

№	工程	作業内容	ポイント
1	下地処理	足付け研磨を行う 適用下地 冷延鋼板(SPCC-SB)、ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板、 新車塗膜、2液ｳﾚﾀﾝ塗膜、電着塗膜、 自動車鋼板、自動車ｱﾙﾐ鋼板、ﾎﾟﾘﾊﾟﾃ 足付け研磨 鋼板部　DRY P180～240 旧塗膜部　DRY P320～400	◆ 錆を研磨にて除去する ◆ 亜鉛目付量が多い鋼板には ﾌﾟﾗｲﾏｰを塗装すること
2	脱脂作業	溶剤系脱脂剤　ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ	◆ ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵をきれいに除去する
3	調合	塗料調合　重量比 ウルトラサフ Fine Plus　100 専用ﾊｰﾄﾞﾅｰ　20 ｳﾚﾀﾝｴｺﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ　15~25% 色相：ﾎﾜｲﾄ、Mｸﾞﾚｰ、ﾌﾞﾗｯｸ	◆ 塗料使用前は十分に攪拌すること ◆ ｱｸｾﾙﾏﾙﾁﾊｰﾄﾞﾅｰも使用可能 ◆ ﾎﾟｯﾄﾗｲﾌ　23℃：30分 ◆ その他当社ｳﾚﾀﾝｼﾝﾅｰも使用可能 ◆ ﾏﾙﾁｶﾗｰによる着色可能 （最大30%混合可能）
4	塗装	ﾌﾟﾗｻﾌ塗装　塗装回数　2～4回	◆ ｺｰﾄ間ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾑは十分に取ること ◆ 推奨膜厚：50～120μm/DRY
5	ｾｯﾃｨﾝｸﾞ	23℃×10分	
6	乾燥	23℃×1時間以上 60℃×15分以上	
7	次工程へ		

スプレーガン設定

口径	ｴｱｰ圧	吐出量	ｶﾞﾝ距離	ﾊﾟﾀｰﾝ重ね
1.3～1.5mm	0.1～0.2MPa	2～3回転	10～20cm	2/4 - 3/4

シンナーの選定

	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
5シンナー								
10シンナー								
20シンナー								
30シンナー								
40シンナー								